testo 420 · Volumenstrommesshaube

Bedienungsanleitung

1 Inhalt

1 Inhalt 3

2 Sicherheit und Umwelt 4

2.1. Zu diesem Dokument 4

2.2. Sicherheit gewährleisten 5

2.3. Umwelt schützen 5

3 Leistungsbeschreibung 6

3.1. Verwendung 6

3.2. Technische Daten 6

3.2.1. Bluetooth Modul 6

3.2.2. Allgemeine technische Daten 7

4 Produktbeschreibung 10

4.1. Übersicht 10

4.1.1. Messaufbau 10

4.1.2. Übersicht testo 420 11

5 Erste Schritte 13

6 Produkt verwenden 15

6.1. Bluetooth® ein- und ausschalten 15

6.2. Einstellungen zur Messung 16

6.2.1. Dämpfung (Gleitender Mittelwert) 16

6.2.2. Kalibrierung Haube 16

6.2.3. Nullungsintervall (Automatische Nullung) 16

6.3. Aufbau Volumenstrommessung 17

6.4. Messen 20

6.4.1. Volumenstrom-Messung 20

6.4.2. Staurohr-Messung 20

6.4.3. Differenzdruck-Messung 21

6.5. Speichern 21

6.6. Messdatentransfer zum PC 22

7 Produkt instand halten 23

7.1. Gerät reinigen 23

8 Tipps und Hilfe 23

8.1. Fragen und Antworten 23

8.2. Zubehör und Ersatzteile 24

9 Zulassungen 25

2 Sicherheit und Umwelt

2.1. Zu diesem Dokument

Verwendung

> Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.

> Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

> Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des Produktes weiter.

Symbole und Schreibkonventionen

Darstellung	Erklärung
⚠	Warnhinweis, Gefahrenstufe entsprechend des Signalworts: **Warnung!** Schwere Körperverletzungen sind möglich. **Vorsicht!** Leichte Körperverletzungen oder Sachschäden sind möglich. > Treffen Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen.
ℹ	Hinweis: Grundlegende oder weiterführende Informationen.
1. ... 2. ...	Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss eingehalten werden.
> ...	Handlung: ein Schritt bzw. optionaler Schritt.
- ...	Resultat einer Handlung.
Menü	Elemente des Gerätes, des Gerätedisplays oder der Programmoberfläche.
[OK]	Bedientasten des Gerätes oder Schaltflächen der Programmoberfläche.
... | ...	Funktionen / Pfade innerhalb eines Menüs.
"..."	Beispieleingaben

2.2. Sicherheit gewährleisten

> Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse, Netzteil oder an Zuleitungen aufweist.

> Führen Sie keine Kontakt-Messungen an nicht isolierten, spannungsführenden Teilen durch.

> Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln. Verwenden Sie keine Trockenmittel.

> Führen Sie nur Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in der Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.

> Auch von den zu messenden Anlagen bzw. dem Messumfeld können Gefahren ausgehen: Beachten Sie bei der Durchführung von Messungen die vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen.

2.3. Umwelt schützen

> Entsorgen Sie defekte Akkus / leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

> Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.

3 Leistungsbeschreibung

Das testo 420 wird verwendet für Volumenstrommessungen (Hauptantwendung), Staurohrmessungen und Druckmessungen für Klima- und Lüftungssysteme. Durch die austauschbaren Messhauben kann das testo 420 für verschieden große Lüftungsein- und auslässe verwendet werden.

Mit der zusätzlichen App (Android/iOS) können die Messwerte bequem auf einem Tablet oder Smartphone angezeigt werden, außerdem kann über die App eine Messung gestartet, gestoppt und gespeichert werden.

3.1. Verwendung

3.2. Technische Daten

Die Verwendung des Funk-Moduls unterliegt den Regelungen und Bestimmung des jeweiligen Einsatzlandes und das Modul darf jeweils nur in den Ländern eingesetzt werden, für welches eine Länderzertifizierung vorliegt.

Der Benutzer und jeder Besitzer verpflichten sich zur Einhaltung dieser Regelungen und Verwendungsvoraussetzungen und erkennen an, dass der weitere Vertrieb, Export, Import etc., insbesondere in Länder ohne Funk-Zulassung, in seiner Verantwortung liegt.

3.2.1. Bluetooth Modul

Eigenschaft	Werte
Bluetooth	Reichweite >20 m (Freifeld)
Bluetooth Typ	LSD Science & Technology Co., Ltd L Series BLE Module (08 Mai 2013) based on TI CC254X chip
Qualified Design ID	B016552
Bluetooth Funkklasse	Klasse 3
Gesellschaft Bluetooth	10274

3.2.2. Allgemeine technische Daten

Eigenschaft	Werte
Messgrößen	Temperatur: °C / °F Feuchte: %rF / %RH / td°C / WB°C Strömungsgeschwindigkeit: m/s / ft/min Volumenstrom: m³/h / cfm / l/s Druck (Absolutdruck): hPa / mbar / kPa Druck (Differenzdruck): Pa / hPa / mbar / mmH2O / inH2O
Messtakt	1/s
Schnittstellen	Fühlerschnittstelle Mini DIN Micro USB
Messbereiche	Temperatur: -20 … +60 °C / -4 … 140 °F Feuchte: 0 ... 100 %rF Strömungsgeschwindigkeit: 0 … 14 m/s / 0 … 2750 ft/min Volumenstrom: 40 ... 4000 m³/h / 25 … 2.300 cfm / 11 … 1100 l/s Druck (Absolutdruck): 700 … 1100 hPa Druck (Differenzdruck): -120 … +120 Pa -
Auflösung	Temperatur: 0.1 °C / 0.1°F Feuchte: 0.1 %rF Strömungsgeschwindigkeit: 0.01 m/s Volumenstrom: 1 m³/h / 1 cfm Druck (Absolutdruck): 0.1 hPa / 0.1 mbar / 0.01 kPa Druck (Differenzdruck): 0.001 Pa / 0.00001 hPa / 0.00001 mbar / 0.0001 mmH2O / 0.000001 inH2O

Eigenschaft	Werte
Genauigkeit (Nenntemperatur 22°C / 71.6°F)	Temperatur: ±0.5 °C (0 ... +70 °C) / ±0.8 °C (-20 ... 0 °C) Feuchte: ±1.8 %rF +3 % v. Mw. bei +22 °C (5 ... 80 %rF) (bei längerem Hochfeuchteeinsatz kann es zu einem temporären Sensordrift kommen) Strömungsgeschwindigkeit: keine Genauigkeitsangabe da berechnete Größe Volumenstrom [1]: ±3 % v. Mw. +12 m³/h bei +22 °C, 1013 hPa (85 ... 3500 m³/h) ±3% +7 cfm (50…2.100 cfm) Fehler Absolutdruckkompensation: ±0,04% v.Mw / hPa abweichend von 1013 hPa Druck (Absolutdruck): ± 3 hPa Druck (Differenzdruck): ±2% v.Mw + 0,5Pa (bei 22°C, 1013 hPa) Fehler Absolutdruckkompensation: ±0,04% v.Mw / hPa abweichend von 1013 hPa
Temperatur-koeffizient	Feuchte: ± 0,03%rF / K (abweichend von 22°C, im Bereich 0...60°C) Volumenstrom: ± 0,02 % v.Mw / K (abweichend von 22 °C, im Bereich 0...60°C) Druck (Absolutdruck): ±0,02% v.Mw / K (abweichend von 22°C, im Bereich 0...60°C) Druck (Differenzdruck): ± 0,02 % v.Mw / K (abweichend von 22 °C, im Bereich 0...60°C)
Ansprechzeit t90	Temperatur: ca. 45s Feuchte: ca. 15s Strömungsgeschwindigkeit: ca. 1s Volumenstrom: ca. 1s Druck (Absolutdruck): ca. 1s Druck (Differenzdruck): ca. 1s

[1] Sämtliche Genauigkeitsangaben gelten unter Laborbedingungen bzw. mit notwendiger Kompensation (Korrekturfaktor) mit der Standardhaube 610x610 mm, bei einer Auslass-Mindestgröße von 335x335 mm.

Eigenschaft	Werte
Betriebs- und Umgebungsbedingungen	Lagertemperatur: -20...+60°C / -4...140°F Betriebstemperatur: -5…+50°C/+23 - +122°F Luftfeuchte: 0 ... 100 %rF Druckbereich: 800…1100 hPa
Gehäuse / Messaufbau	Material Gehäuse Messgerät: ABS Material Grundkörper: PP Material Standardhaube: Nylon Abmessungen Messgerät: 150x85x35 mm Abmessungen Grundkörper: 490x970x610 mm Abmessungen Messaufbau mit Standardhaube: 610x970x610 mm Gewicht gesamter Messaufbau ca. 2900 g
Stromversorgung	Akkus / Batterien 4 x 1,5V, Typ AA / Alkali-Mangan, Mignon Batterie-Standzeit: ca. 40h (Nullungsintervall 10 Sekunden, Displaybeleuchtung aus, Bluetooth aus)
Display	Typ: Punkt Matrix Abmessung: 3,5 Zoll
Richtlinien, Normen und Prüfungen	EG-Richtlinie: 2014/30/EU
Garantie	Dauer: 2 Jahre Garantiebedingungen: siehe Internetseite www.testo.com/warranty

4 Produktbeschreibung

4.1. Übersicht

4.1.1. Messaufbau

1 Volumenstrommesshaube (Standardhaube 610x610 mm)
2 Auslöser für manuelle Messung
3 Messgerät testo 420
4 Mess-Sockel mit Differenzdruckkreuz
5 integrierter Strömungs-Gleichrichter

4.1.2. Übersicht testo 420

1 Batteriefach, rückseitig am Gerät
2 Display
3 Bedientasten
4 Fühlerbuchse Mini-DIN (nur für die Verwendung auf dem Mess-Sockel)
5 Micro-USB Anschluss
6 Anschluss für Druckmessung

Gerätestatus-Symbole:

Symbol	Bedeutung
	Batterie-Kapazität
	Bluetooth
/ /	Messmodus: Druckmessung, Staurohr, Volumenstrom (Luftdruck von oben in die Haube / saugender Auslass)
V-Ist	Istvolumenstrom: Es werden die aktuellen Umgebungsbedingungen für die Berechnung des Volumenstroms verwendet. Der tatsächliche barometrische Druck wird mit dem internen Sensor gemessen. Die Temperatur wird bei Anwendung mit Volumenstromhaube durch den integrierten Temp./Feuchtesensor gemessen, bei Staurohmessung muss die tatsächliche Temperatur manuell eingeben werden.

Symbol	Bedeutung
V-Norm	Normvolumenstrom: Es werden für die Berechnung des Volumenstroms die Standardeinstellungen für Temperatur und barometrischen Druck (21°C / 1013 hPa) verwendet.
K-Faktor	Faktor mit dem der aktuelle Messwert multipliziert wird. Abhängig davon an welchem Auslass gemessen wird.
Staurohr-Faktor (P-Faktor)	Der Staurohrfaktor für Staurohre ist überwiegend gleich und muss eingegeben werden: • Staurohre von Testo: 1.00 • Staurohre anderer Hersteller: entnehmen Sie den Staurohrfaktor der Bedienungsanleitung oder fragen Sie beim Lieferanten nach.

Bedientasten

Taste	Funktion
☰	Menü
[▶, ■]	Hold / startet / stoppt eine Messung
[ESC]	Wechselt zur vorherigen Ansicht / zur Messansicht
🖫	Speichert die gemessenen Werte
[▶, ▲, ▼, ◀]	Navigation im Menü
[↵]	Bestätigt eine Auswahl
⏻	Gerät ein-/ausschalten (lange drücken) Beleuchtung ein-/ausschalten (kurz drücken)

5 Erste Schritte

Batterien / Akkus einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach .
2. Legen Sie Batterien oder Akkus ein (im Lieferumfang 4x 1,5V Typ AA/ LR6).
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Bei längerem Nichtgebraucht entnehmen Sie die Batterien/Akkus.

Einstellungen vornehmen

1. ☰ drücken um in das Menü zu gelangen.
2. Mit ►, ▲, ▼, ◄ den gewünschten Menüpunkt auswählen.

Tastenfunktionen

Darstellung	**Erklärung**
►, ▲, ▼, ◄	Parameter ändern, Einheit auswählen
↵	Eingabe bestätigen

Einstellbare Parameter

1. Menü Level	2. Menü Level	3. Menü Level
Anwendung	Volumenstromhaube	K-Faktor
		V-Ist/V-Norm
	Staurohr	Kanal
		Staurohr Faktor
		Temperatur
		V-Ist/V-Norm
	Nur Druck	--

1. Menü Level	2. Menü Level	3. Menü Level
Messprogramm	Einzelmessung	--
	Zeitliche Messung[2]	--
	Zeit-/Punkt Messung (nur für Staurohr)	Messdauer[3]
Speicher	Neuer Ordner	--
	T420 Ordner	--
Anzeige	Volumenstrom	an/aus
	Diff. Druck	an/aus
	Temperatur	an/aus
	Geschwindigkeit	an/aus
	Feuchte	an/aus
	Abs. Druck	an/aus
Geräteeinstellungen	Sprache	Englisch/Deutsch/ Italienisch/ Französisch/ Spanisch
	Beleuchtung AutoOff	an/aus
	Auto Off	an/aus
	Bluetooth	an/aus
	Datum/Uhrzeit	Format Datum
		Format Zeit
		Datum/Uhrzeit
	Dämpfung	5 – 20 sec
	Nullungsintervall	1-20 sec
	Kalibrierung Haube	Zuluft
		Abluft
Werksreset	--	--

[2] Maximal 15 Minuten
[3] Maximal 25 Punkte und 1Minute. pro Punkt.

6 Produkt verwenden

6.1. Bluetooth® ein- und ausschalten

Um eine Verbindung via Bluetooth herstellen zu können benötigen Sie ein Tablet oder Smartphone auf dem Sie die Testo-App **testo 420** bereits installiert haben.

Die App erhalten Sie für iOS Geräte im AppStore oder für Android-Geräte im Play Store.

Informationen zur Kompatibilität erhalten Sie im jeweiligen App Store.

Measurements can be performed and saved with App into the instruments memory. Measuring mode and save function on the instrument itself is not available during Bluetooth communication is asteblished with a mobile device.

Bluetooth einschalten

1. **▲ 3 sec. Gedrückt halten.**

- Das Bluetooth-Symbol wird im Display angezeigt, Bluetooth ist eingeschaltet.
- Wenn keine Vernindung hergestellt wird schaltet sich Bluetooth nach 10 min aus.

oder

1. **-> Geräteeinstellungen -> Bluetooth** drücken, ► und mit ▲/▼ -> Off auswählen. Mit ↵ bestätigen.

- Das Bluetooth-Symbol wird im Display angezeigt, Bluetooth ist eingeschaltet.
- Wenn keine Vernindung hergestellt wird schaltet sich Bluetooth nach 10 min aus.

Darstellung	Erklärung
ᛒ blinkt	Es besteht keine Bluetooth-Verbindung, bzw. es wird nach einer möglichen Verbindung gesucht.

Darstellung	Erklärung
wird konstant angezeigt	Es besteht eine Bluetooth-Verbindung.
wird nicht angezeigt	Bluetooth ist deaktiviert.

6.2. Einstellungen zur Messung

6.2.1. Dämpfung (Gleitender Mittelwert)

Bei stark schwankenden Messwerten empfiehlt sich eine Dämpfung der Messwerte. Der Zeitbereich der Dämpfung kann manuell eingestellt werden zwischen 5-20 Sekunden.

1. drücken, danach **Geräteeinstellungen** und **Dämpfung** auswählen.

- Die Dämpfung kann zwischen 5-20 Sekunden eingestellt werden.

6.2.2. Kalibrierung Haube

Diese Eingabe ist für die Hinterlegung von Kalibrierdaten durch das entsprechende Kalibrierlabor vorgesehen. Die Messhauben-spezifische Justagedaten können für Zuluft und Abluft manuell eingegeben werden und wirken sich direkt auf die Messergebnisse aus. Eingabemöglichkeit von 0,001-9,999.

1. drücken, danach **Geräteeinstellungen** und **Kalibrierung Haube** auswählen.

- Die Kalibrierung der Haube kann für Zuluft und Abluft eingestellt werden.

6.2.3. Nullungsintervall (Automatische Nullung)

Der Drucksensor führt in regelmäßigen Abständen eine automatische Nullung durch. Diese Abstände können über die automatische Nullung eingestellt werden.

1. drücken, danach **Geräteeinstellungen** und **Nullungsintervall** auswählen.

- Der Nullungsintervall kann zwischen 1-20 Sekunden eingestellt werden.

6.3. Aufbau Volumenstrommessung

Standardhaube
(610x610 mm, Lieferumfang; 360x360, Zubehör)

1. Stülpen Sie das untere Ende der Haube über den Mess-Sockel.
2. Befestigen Sie die Haube an zwei Ecken mit den Druckknöpfen.
3. Ziehen Sie den Verschluss zu.
4. Schieben Sie die Stützstangen durch die Haube, entlang der Markierungen bis in die Trichter im Mess-Sockel.
5. Schieben Sie die Stützstangen am oberen Rand der Haube in die Halterungen.
   - Die Haube ist montiert.

Haube groß
(1220x610 und 1220x305, Zubehör)

1. Montieren Sie den Alurahmen und spannen die Stoffhaube über den Rahmen, so dass das Gummiband in der Aussparung des Rahmens verläuft. Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz des Gummibandes, vor allem an den Ecken.
2. Stülpen Sie das untere Ende der Haube über den Mess-Sockel.
3. Befestigen Sie die Haube an zwei Ecken mit den Druckknöpfen.
4. Ziehen Sie den Verschluss zu.
5. Schieben Sie die Stützstangen durch die Haube, entlang der Markierungen bis in die Trichter im Mess-Sockel.
6. Schieben Sie die Stützstangen am oberen Rand der Haube in die Halterungen.

- Die Haube ist montiert.

Messgerät anbringen

1. Schieben Sie das testo 420 komplett in die Geräte-Aufnahme, achten Sie hierbei auf die Arretierung rechts und links in der Halterung.

6.4. Messen

6.4.1. Volumenstrom-Messung

✓ Die Volumenstromhaube ist aufgebaut.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie in den Geräte-Einstellungen die Anwendung Volumenstromhaube ein, sowie das gewünschte Messprogramm: Einzelmessung oder Zeitliche Messung.
3. Drücken Sie ▶, ■ am testo 420, oder den Auslöser am Messaufbau, um die Messung anzuhalten bzw. zu starten und zu stoppen.
4. Drücken Sie um die Messdaten zu speichern. Nicht gespeicherte Messdaten gehen bei der nächsten Messung verloren.

- Der Zielordner und Dateiname wird angezeigt, bestätigen Sie mit um die Messdaten unter diesem Namen und im gewählten Ordner zu speichern.

6.4.2. Staurohr-Messung

1. Entnehmen Sie das testo 420 aus dem Mess-Sockel.
2. Bringen Sie die Schläuche am testo 420 und am Staurohr an.
3. Drücken Sie -> **Anwendung** -> **Staurohr** und stellen Sie dort die Kanalgeometrie, den Staurohr-Faktor und die Temperatur ein, und wählen Sie zwischen V-Ist und V-Norm.
4. Wählen Sie das gewünschte Messprogramm aus.
5. Führen Sie die Messung durch.
6. Drücken Sie um die Messdaten zu speichern. Nicht gespeicherte Messdaten gehen bei der nächsten Messung verloren.

- Der Zielordner und Dateiname wird angezeigt, bestätigen Sie mit um die Messdaten unter diesem Namen und im gewählten Ordner zu speichern.

6.4.3. Differenzdruck-Messung

1. Entnehmen Sie das testo 420 aus dem Mess-Sockel.
2. Bringen Sie die Schläuche am testo 420 an + und - an.
3. Drücken Sie ☰ -> **Anwendung** -> **Nur Druck.**
4. Führen Sie die Messung durch.
5. Drücken Sie 🖫 um die Messdaten zu speichern. Nicht gespeicherte Messdaten gehen bei der nächsten Messung verloren.

- Der Zielordner und Dateiname wird angezeigt, bestätigen Sie mit ↵ um die Messdaten unter diesem Namen und im gewählten Ordner zu speichern.

6.5. Speichern

ℹ Maximal 99 Messungen können in einem Ordner gespeichert werden.

> ☰ -> **Speicher** -> ↵

- Auf dem Display wird die Ordner-Übersicht angezeigt. Mit **Neuer Ordner** kann ein neuer Ordner angelegt werden.

Ordner öffnen

> Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewünschten Ordner und drücken Sie ↵.

- Der gewählte Ordner wird geöffnet und die einzelnen Dateien werden angezeigt.

Ordner löschen

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewünschten Ordner und drücken Sie ☰.
2. Wählen Sie den Menü-Punkt **Ordner löschen** und bestätigen Sie mit ↵.

- Im Display wird der zu löschende Ordner angezeigt.

3. Bestätigen Sie erneut mit ↵ um den Ordner zu löschen, oder brechen Sie ab mit **Esc**.

Standard-Speicherort festlegen

Mit dieser Einstellung wird festgelegt welcher Ordner als Standard-Speicherort für das Speichern der Messungen angegeben werden soll.

Der Ordner, der als standard Speicherort festgelegt ist, ist schwarz markiert.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewünschten Ordner und drücken Sie ☰.
2. Wählen Sie den Menü-Punkt **Standard Speicherort festlegen** und bestätigen Sie mit ↵.

- Der ausgewählte Ordner ist als Standard-Speicherort festgelegt.
- Der hinterlegte Speicherort kann während des Speichervorgangs wieder geändert werden.

Gesamtvolumenstrom

Sind in einem Ordner Daten von Einzelmessungen gespeichert, kann mit dieser Funktion der Gesamtvolumenstrom aller Messungen angezeigt werden.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewünschten Ordner und drücken Sie ☰.
2. Wählen Sie den Menü-Punkt **Gesamtvolumenstrom** und bestätigen Sie mit ↵.

- Die Einzelmessungen und der Gesamtvolumenstrom werden angezeigt.

3. Drücken Sie .

- Das Ergebnis des Gesamtvolumenstroms wird gespeichert.

6.6. Messdatentransfer zum PC

Während der Verbindung zum PC ist keine Bluetooth Verbindung möglich. Die bestehende Bluetooth-Verbindung wird abgebrochen.

1. Verbinden Sie das testo 420 und Ihren PC mit dem USB-Kabel.

- Das testo 420 schaltet sich automatisch an, am PC erscheint ein Fenster, wählen Sie hier **Ordner öffnen**. Die Ordner und Dateien, die auf Ihrem testo 420 gespeichert sind, werden angezeigt. Die Dateien stehen im Datei-Format *.txt zur Verfügung.

7 Produkt instand halten

7.1. Gerät reinigen

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel! Schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen können verwendet werden.

> Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch.

8 Tipps und Hilfe

8.1. Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung
Für ausgewählte Parameter werden im Gerätedisplay keine Werte angezeigt (**-----**)	• Es ist bspw. kein Temperatur-/ Feuchtefühler angeschlossen. • Die Messergebnisse sind außerhalb des Messbereichs. Volumenstrom -40 ...40m^3/h.
Meldung **Nicht verfügbar** bei Auswahl von bestimmten Parametern im Menü Anzeige.	• Dieser Parameter ist für die aktuell ausgewählte Anwendung nicht verfügbar. • Es werden bereits vier Parameter angezeigt. Deaktivieren Sie die Anzeige eines Parameters um einen anderen zu aktivieren.
• **[►, ■]** am Gerät funktioniert nicht. • Meldung **Funktion nicht verfügbar im Buetooth Modus**.	• Bluetooth Verbindung ist aktiv, das Gerät ist mit einem Tablet oder Smartphone über Bluetooth verbunden und die App ist aktiv. • Schließen Sie die App komplett oder beenden Sie die Bluetooth Verbindung.

8.2. Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Messhaube 360x360 mm	0554 4200
Messhaube 305x1220 mm	0554 4201
Messhaube 610x1220 mm	0554 4202
Stoffbezug zur Haube 610x610	0400 4200
Alurahmen zur Haube 610x610	0440 4204
Ausschiebbares Stativ bis 4 m	0554 4209
Anschlussschlauch Silikon, Länge 5 m, belastbar bist maximal 700 hPa (mbar)	0554 0440
Anschlussschlauch silikonfrei für Differenzdruckmessung, Länge 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)	0554 0453
Staurohr, Länge 500 mm, Ø 7 mm, Edelstahl, zur Mesung der Strömungsgeschwindigkeit Anschlussschlauch erforderlich)	0635 2045
Staurohr, Länge 350 mm, Ø 7 mm, Edelstahl, zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit (Anschlussschlauch erforderlich)	0635 2145
Staurohr, Länge 1000 mm, Edelstahl, zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit (Anschlussschlauch erforderlich)	0635 2345
Anschlusschlauch	0554 0453
Spannstab	0440 4201

Eine vollständige Liste aller Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter: www.testo.com

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments oder im Internet unter **www.testo.com/service-contact.**

9 Zulassungen

Bitte beachten Sie die folgenden landesspezifischen Informationen zur Produktzulassung.

European Union, EFTA countries

CE

Wir messen es. testo

EG-Konformitätserklärung — ***EC declaration of conformity***

Für die nachfolgend bezeichneten Produkte: — We confirm that the following products:

testo 420

Best. Nr.: / Order No.: 0563 4200

wird bestätigt, daß sie den wesentlichen Schutzanforderungen entsprechen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) festgelegt sind und bei bestimmungsmäßiger Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zur Beurteilung der Erzeugnisse hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:	corresponds with the main protection requirements which are fixed in the EEC "Council Directive 2014/30 EU on the approximation of the laws of the member states relating to electromagnetic compatibility" and comply with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive. The declaration applies to all samples of the above mentioned product. *For assessment of the product following standards have been called upon:*
Störaussendung/ *Pertubing radiation*:	**DIN EN 61326-1:2013 class B**
Störfestigkeit: / *Pertubing resistance*:	**DIN EN 61326-1:2013 table 1** **EN 300 328 V1.8.1: 2012** **EN 301 489-1 V1.9.2: 2011** **EN 301 489-17 V2.2.1: 2012**
Sicherheits-Richtlinie:	**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011**
Health Assessment:	**EN 62479:2010**

Diese Erklärung wird für: — *This declaration is given in responsibility for:*

Testo AG
Postfach / *P.O. Box* 1140
79849 Lenzkirch / Germany
www.testo.com

abgegeben durch / *by*:

Dr. Rolf Merte
(Name / *name*)

Head of Research & Development
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

Lenzkirch, 20.07.2015
(Ort, Datum / *place, date*)

ppa.
(Rechtsgültige Unterschrift)
(*Legally valid signature*)

Wolfgang Schwörer
(Name / *name*)

Head of Firmware & Electronics
(Stellung im Betrieb des Herstellers)
(Position in the company of the manufacturer)

i.V.
(Rechtsgültige Unterschrift)
(*Legally valid signature*)

ISO 9001 TESTO QUALITY certified

Der Hersteller betreibt ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001

The manufacturer operates a certified quality assurance system according to DIN ISO 9001

USA / Canada

IC ID: 12231A-05600420

This instrument complies with Part 15C of the FCC Rules and Industry Canada RSS-210 (revision 8). Commissioning is subject to the following two conditions: (1) This instrument must not cause any harmful interference and (2) this instrument must be able to cope with interference, even if this has undesirable effects on operation.

Cet appareil satisfait à la partie 15C des directives FCC et au standard Industrie Canada RSS-210 (révision 8). Sa mise en service est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit causer aucune interférence dangereuse et (2) cet appareil doit supporter toute interférence, y compris des interférences qui provoquerait des opérations indésirables.

Japan

R 201-150304

Australia

E 1561

China

CMIIT ID: 2015DP4400

Korea

Certification No. MSIP-CMM-Toi-420

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

Turkey

Authorized.

Hongkong

Authorized.

0970 4200 de 02 V01.00